

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

NÁSTAVCE NA WC



*Nástavec na WC přenosný
typ:*

**510
510 E
511**



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

NÁSTAVCE NA WC



*Nástavec na WC přenosný
typ:*

**510
510 E
511**



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : *Nástavce na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Přenosný nástavec se skládá ze dvou částí – plastového toaletního nástavce, který je opatřen plastovým sedátkem a podpůrné konstrukce s madly, která je vyrobena z pochromovaných nebo povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti. Opěrné nohy podpůrné konstrukce, které umožňují výškové nastavení nástavce (viz. Tabulka rozměrů), jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Pro zvýšení komfortu uživatele je typ 511 vybaven plastovým poklopem.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška sedu (cm)	Celková šířka (cm)	Nosnost (kg)
510	46 - 61	56	165
510 D	48 - 63	56	165
511	46 - 61	56	165

Instalace spočívá v usazení toaletního nástavce na podpůrnou konstrukci (po odklopení plastového sedátka, popř. poklopu) a umístění sestaveného kompletu nad mísu WC.

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí :

- *Vyjmutím blokovací pojistky opěrné nohy. Po následném vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy se kolíkem této pojistky opěrná noha opět zajistí v nově zvolené poloze.*
- *Uvolněním křídlové matice a vytažením pojistného šroubu. Po následném vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy se šroubem a dotažením křídlové matice opěrná noha opět zajistí v nově zvolené poloze.*

ÚDRŽBA : *Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu jisticích prvků.*

VAROVÁNÍ : *Pozor při manipulaci - sedací plocha velice trpí při rychlém dosedání !!*

ZÁRUKA : *Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.*

POUŽITÍ : *Nástavce na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Přenosný nástavec se skládá ze dvou částí – plastového toaletního nástavce, který je opatřen plastovým sedátkem a podpůrné konstrukce s madly, která je vyrobena z pochromovaných nebo povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti. Opěrné nohy podpůrné konstrukce, které umožňují výškové nastavení nástavce (viz. Tabulka rozměrů), jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Pro zvýšení komfortu uživatele je typ 511 vybaven plastovým poklopem.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška sedu (cm)	Celková šířka (cm)	Nosnost (kg)
510	46 - 61	56	165
510 D	48 - 63	56	165
511	46 - 61	56	165

Instalace spočívá v usazení toaletního nástavce na podpůrnou konstrukci (po odklopení plastového sedátka, popř. poklopu) a umístění sestaveného kompletu nad mísu WC.

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí :

- *Vyjmutím blokovací pojistky opěrné nohy. Po následném vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy se kolíkem této pojistky opěrná noha opět zajistí v nově zvolené poloze.*
- *Uvolněním křídlové matice a vytažením pojistného šroubu. Po následném vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy se šroubem a dotažením křídlové matice opěrná noha opět zajistí v nově zvolené poloze.*

ÚDRŽBA : *Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu jisticích prvků.*

VAROVÁNÍ : *Pozor při manipulaci - sedací plocha velice trpí při rychlém dosedání !!*

ZÁRUKA : *Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.*