

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Masážní vibrační podložka s vyhříváním
SYMBOL: 24450; EAN/GTIN: 5907451350027



CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Ušchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ

Tato masážní podložka je určena k masáži zad, ramen, boků a stehen. Díky 5 vestavěným masážním programům 9 vibračním bodům a funkci vyhřívání pomáhá přístroj snižovat svalové napětí, zlepšuje krevní oběh a podporuje relaxaci. Lze ji používat doma, v kanceláři nebo v autě.

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a není určeno pro lékařské ani komerční účely a není určeno k nahrazení lékařské terapie. Zařízení je určeno pro vnitřní použití v suchých místnostech. Není určeno pro lékařské, terapeutické ani komerční účely.

Z bezpečnostních důvodů a důvodů certifikace CE nesmí být tento výrobek žádným způsobem přestavován ani upravován. Použití výrobku k jiným účelům, než které jsou popsány, může vést k jeho poškození. Nesprávné použití může také vést k nebezpečím, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nesprávného použití!

Používání zařízení jiným způsobem, než ke kterému je určeno, a/nebo používání zařízení jakýmkoli jiným způsobem může být spojeno s různými riziky.

Zařízení by mělo být používáno pouze k určenému účelu.

Dodržujte prosím postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

Poznámka: Před použitím masážního přístroje se doporučuje poradit s lékařem, zejména pokud máte záněty, poranění kloubů nebo kožní problémy.

POKYNY K UVEDENÍ DO PROVOZU/INSTALACI

- ☐ Rozložte podložku na křeslo, pohovku nebo jiný stabilní povrch.
- ☐ Zapojte síťový adaptér do zásuvky nebo použijte 12V adaptér do auta.
- ☐ Zapojte napájecí kabel do zásuvky na podložce.
- ☐ Zapněte zařízení tlačítkem PWR na dálkovém ovladači.
- ☐ Vyberte požadovaný masážní program (tlačítko MODE) a zónu (ramena, záda, boky, stehna)
- ☐ Nastavte intenzitu (tlačítko INT).
- ☐ V případě potřeby aktivujte funkci ohřevu tlačítkem HEAT.
- ☐ Nastavte dobu provozu pomocí tlačítka TIMER. Podložka se po dokončení cyklu automaticky vypne.

TIP

- ☐ Používání zařízení jiným způsobem, než ke kterému je určeno, a/nebo používání zařízení jakýmkoli jiným způsobem může být spojeno s různými riziky.
- ☐ Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
- ☐ Je nutné dodržovat postupy popsané v tomto návodu k obsluze. Reklamáce jakéhokoli druhu vyplývající z poškození způsobeného nesprávným použitím, nesprávnými opravami, neoprávněnými úpravami nebo použitím neoprávněných náhradních dílů jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně uživatel.
- ☐ Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo podráždění kůže, okamžitě přestaňte přístroj používat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ Funkce ohřevu: ANO
- ☐ Časovač vypnutí: ANO (15, 30, 60 minut)
- ☐ 5 masážních programů
- ☐ 9 masážních bodů
- ☐ 4 masážní zóny
- ☐ 3 úrovně intenzity
- ☐ Dálkové ovládání je součástí balení
- ☐ Napájení: síťové AC 100V – 240V 50/60Hz + auto

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí z něj vyplývajícím rizikům.

- ☐ Nikdy neponořujte zařízení do vody.
- ☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čistící prostředek.
- ☐ Nepoužívejte poškozené zařízení.
- ☐ Výrobek není určen k použití dětmi.
- ☐ Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- ☐ Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- ☐ Samotný výrobek a jeho příslušenství nejsou hračky a měly by být uchovávány mimo dosah dětí, aby se předešlo nebezpečí.
- ☐ Ujistěte se, že obalové materiály nezůstávají bez dozoru. Děti si s nimi mohou hrát, což je nebezpečné.
- ☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.
- ☐ Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- ☐ Pokud již není bezpečný provoz možný, přestaňte výrobek používat a zajistěte jej proti dalšímu použití. Bezpečný provoz není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy vystaven nadměrnému namáhání.
- ☐ Nepoužívejte výrobek, pokud je některá jeho část poškozena. Pokud je poškozený kabel, nepokoušejte se jej sami opravit.
- ☐ Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel nebo adaptér poškozený nebo pokud není správně zapojený do zásuvky.
- ☐ Nerozebírejte zařízení sami.
 - Nepoužívejte na otevřené rány, modřiny, otoky nebo kožní léze. Může to stav zhoršit.
 - Nepoužívejte ve vozidle během řízení. Podložka by se měla používat pouze ve stojícím vozidle.
 - Po každém použití odpojte zařízení ze zásuvky. Nenechávejte jej zapojené bez dozoru.
 - Neusněte, když je zařízení v provozu. Může to vést k nadměrnému tlaku a přehřátí těla.
 - Nepoužívejte zařízení ihned po jídle. Doporučuje se počkat alespoň 30 minut.
 - Nepoužívejte zařízení po požití alkoholu, léků na spaní nebo sedativ. Může to zhoršit vaši reakci a zvýšit riziko zranění.
 - Pokud pocítíte bolest, závratě nebo nepříjemné pocity, masáž přerušete. Toto zařízení je určeno k relaxaci, nikoli k lékařské terapii.
- ☐ Před použitím zařízení se ujistěte, že síťové napětí odpovídá požadovanému provoznímu napětí zařízení.
- ☐ Produkt by měl být vždy používán dle určení.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- ☐ Zařízení připojujte pouze do řádně instalované a uzemněné elektrické zásuvky. Napětí v síti se musí shodovat s údaji na typovém štítku zařízení/zdroje napájení.
- ☐ Zajistěte, aby napájecí kabel během provozu nezmoknul ani nezvlhl. Ved'te kabel tak, aby se nepřiskřípl ani nepoškodil.
- ☐ Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkých povrchů.
- ☐ Nprovádějte žádné opravy zařízení sami.
- ☐ Veškeré opravy smí provádět pouze servisní pracovník nebo kvalifikovaný odborník.
- ☐ Před čištěním zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- ☐ Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo mokřém prostředí, například v koupelně.
- ☐ Poškozenou zástrčku nebo napájecí kabel nechte okamžitě opravit kvalifikovaným odborníkem nebo servisním střediskem, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
- ☐ Do zařízení nevkládejte žádné jehly ani ostré předměty.

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- ☐ Toto zařízení by se nemělo používat k masáži kojenců, malých dětí, bezmocných osob nebo zvířat.
- ☐ Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud trpíte vykloubením nebo bolest v masírované oblasti.
- ☐ Pokud se masáž stane nepříjemnou nebo způsobí bolest, okamžitě ji přestaňte.
- ☐ Zařízení má během provozu horký povrch. Osoby, které nejsou citlivé na teplo, by měly při používání zařízení dbát opatrnosti.
- ☐ Nepoužívejte zařízení na oteklých, spálených, podrážděných, nemocných nebo poraněných částech kůže nebo těla.
- ☐ Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně užívání, poraďte se se svým lékařem.
- ☐ Během používání zařízení nezakrývejte (polštářem, dekou atd.).

VAROVÁNÍ – MATERIÁLNÍ ŠKODY!

- ☐ Zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.
- ☐ Zařízení by mělo být používáno pouze s dodaným síťovým adaptérem.



TIPY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat ve vašem místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál by měl být odevzdán na určené místo pro skládku odpadu určené místními úřady. Informace o možnostech recyklace použitých výrobků získáte od místního úřadu obce nebo města.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Z důvodu ochrany životního prostředí by se použité elektrické a elektronické výrobky neměly likvidovat s běžným domovním odpadem, ale měly by být zlikvidovány řádně. Informace o sběrných místech a jejich otevírací době lze získat od příslušných úřadů.



Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic RoHS.



Varování před úrazem elektrickým proudem! Nebezpečí ohrožení života!

Vyhrazujeme si právo provádět změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.

Dovozce / Dowieza

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl