

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

NÁSTAVCE NA WC



*Nástavec na WC plastový
typ:*

*507 A/DELUXE
507 B/DELUXE
508 A/DELUXE
508 B/DELUXE
508 C/DELUXE
575 A/DELUXE
575 B/DELUXE
575 C/DELUXE*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

NÁSTAVCE NA WC



*Nástavec na WC plastový
typ:*

*507 A/DELUXE
507 B/DELUXE
508 A/DELUXE
508 B/DELUXE
508 C/DELUXE
575 A/DELUXE
575 B/DELUXE
575 C/DELUXE*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : *Nástavce na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Jednotlivé typy nástavců se rozlišují na základě své výšky, která je určujícím prvkem pro dosažení požadovaného zvýšení standardní mísy (viz. Tabulka rozměrů).

Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální stability při použití, je tento celoplastový nástavec ve spodní části vybaven třemi vymezovacími patkami, které fixují polohu nástavce, zejména proti posunutí. Pro zvýšení komfortu uživatele je nástavec vybaven plastovým poklopem.

Tabulka rozměrů :

| Typ | Výška (cm) | Nosnost (kg) |
|---------------|--------------|----------------|
| 507 A/ DELUXE | 10 | 190 |
| 507 B/ DELUXE | 5 | 190 |
| 508 A/ DELUXE | 15 | 190 |
| 508 B/ DELUXE | 10 | 190 |
| 508 C/ DELUXE | 5 | 190 |
| 575 A /DELUXE | 10 | 200 |

K nastavení přední vymezovací patky slouží jistící matice (šroub), po jejímž povolení lze patku zasunout nebo vysunout a následněm utažení zajistit v nově zvolené poloze. Pro nastavení bočních vymezovacích patek je nástavec vybaven bočními aretačními šrouby. U některých typů mohou být patky před prvním použitím zajištěny v transportní poloze, proto je nutné takto uložené patky otočit ještě před nastavením požadované polohy. K typu 575 A je možno dodat bidet. Po nastavení polohy přední vymezovací patky spočívá následná instalace v jednoduchém nasazení nástavce na mísu tak, aby při co nejtěsnějším kontaktu s mísou přesahovaly jednotlivé patky přes okraj mísy. Konečné zajištění polohy se provádí současným dotažením bočních aretačních šroubů.

ÚDRŽBA : *Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizaci. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu a zajištění vymezovacích patek.*

VAROVÁNÍ : *Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.*

ZÁRUKA : *Podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.*

POUŽITÍ : *Nástavce na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Jednotlivé typy nástavců se rozlišují na základě své výšky, která je určujícím prvkem pro dosažení požadovaného zvýšení standardní mísy (viz. Tabulka rozměrů).

Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální stability při použití, je tento celoplastový nástavec ve spodní části vybaven třemi vymezovacími patkami, které fixují polohu nástavce, zejména proti posunutí. Pro zvýšení komfortu uživatele je nástavec vybaven plastovým poklopem.

Tabulka rozměrů :

| Typ | Výška (cm) | Nosnost (kg) |
|---------------|--------------|----------------|
| 507 A/ DELUXE | 10 | 190 |
| 507 B/ DELUXE | 5 | 190 |
| 508 A/ DELUXE | 15 | 190 |
| 508 B/ DELUXE | 10 | 190 |
| 508 C/ DELUXE | 5 | 190 |
| 575 A /DELUXE | 10 | 200 |

K nastavení přední vymezovací patky slouží jistící matice (šroub), po jejímž povolení lze patku zasunout nebo vysunout a následněm utažení zajistit v nově zvolené poloze. Pro nastavení bočních vymezovacích patek je nástavec vybaven bočními aretačními šrouby. U některých typů mohou být patky před prvním použitím zajištěny v transportní poloze, proto je nutné takto uložené patky otočit ještě před nastavením požadované polohy. K typu 575 A je možno dodat bidet. Po nastavení polohy přední vymezovací patky spočívá následná instalace v jednoduchém nasazení nástavce na mísu tak, aby při co nejtěsnějším kontaktu s mísou přesahovaly jednotlivé patky přes okraj mísy. Konečné zajištění polohy se provádí současným dotažením bočních aretačních šroubů.

ÚDRŽBA : *Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizaci. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu a zajištění vymezovacích patek.*

VAROVÁNÍ : *Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.*

ZÁRUKA : *Podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.*