

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Navlékač ponožek s rukojetí
SYMBOL: 15575; EAN/GTIN: 5907451308271



CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Uchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

POUŽITÍ A POPIS

Navlékač ponožek je praktickou pomůckou pro lidi, kteří mají potíže s ohýbáním, omezenou pohyblivost nebo zdravotní problémy postihující dolní končetiny. Vyrobeno z lehkého, ale odolného plastu, výrobek vám umožňuje samostatně a bez námahy nasadit ponožky, punčocháče nebo kompresní podkolenky.

TIP

- ☐ Výrobek je nutné zkontrolovat, zda je kompletní a zda nevykazuje viditelné poškození.
- ☐ V případě neúplné dodávky nebo pokud si všimnete poškození v důsledku vadného balení či přepravy, kontaktujte prosím servisní linku.

JAK POUŽÍVAT

1. Umístěte ponožku na plastový držák – vytáhněte ji do tvaru, který připomíná chodidlo.
2. Umístěte výrobek na stabilní, protiskluzový povrch. Rukojeť zahákněte za háček, aby vám pomůcka neujížděla.
3. Vsuňte nohu do ponožky a zatlačte ji až na doraz – ponožka se nasadí automaticky.
4. V případě potřeby použijte rukojeť k upravení nebo dotažení ponožky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ Materiál konstrukce: plast
- ☐ Funkce oblékání a svlékání ponožek
- ☐ Délka rukojeti: 46 cm
- ☐ Rozměry kolébky na ponožky: 11,5 cm x 23 cm x 7 cm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Před instalací a použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.
- ☐ Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí z něj vyplývajícím rizikům.
- ☐ Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- ☐ Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- ☐ Ujistěte se, že obalové materiály nezůstávají bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- ☐ Vyhněte se zdrojům zapálení: vyhněte se kontaktu s plameny nebo zařízeními generujícími teplo (může způsobit požár).
- ☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny a rozpouštědly.
- ☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- ☐ Nepoužívejte poškozený výrobek.
- ☐ Pokud již není bezpečné používání možné, přestaňte výrobek používat a zajistěte jej proti opětovnému použití. Bezpečné používání není možné, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- ☐ Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoli jeho část poškozena.
- ☐ Nezatěžujte konstrukci svým tělem – není určena k unesení vaší plné váhy.
- ☐ Nepoužívejte příliš těsné nebo silné ponožky, které se na rámu nemusí správně natáhnout.
- ☐ Výrobek vždy používejte k určenému účelu.



TIPY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat ve vašem místním sběrném dvoře.

Použitý obalový materiál by měl být odevzdán na místo pro sběr odpadu určené místními úřady. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny textu, designu a produktových dat bez předchozího upozornění.

Dovozce / Dovoze

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl